


Зарезка уплотнителя FRK98 под установку петель



Перед установкой оконных петель необходимо удалить сегмент уплотнителя FRK98. Размер удаляемой части уплотнителя FRK98 зависит от типа открывания и применяемых петель

