

Убедиться, что цапфа-ось нижней петли на раме вошла в приемное отверстие на нижней петле на створке. А грибовидная цапфа нижней петли на раме в прорезь –направляющую петли на створке.

Повернуть – открыть створку на 90 градусов и наклонить ее на себя на угол 10 градусов.

Опорный штифт разгрузителя петель вставить в приемную канту его детали на створке до щелчка. Возвращая створку в вертикальное положение завести опорный штифт в приемное гнездо ответной части на раме. Добиться посадки штифта в гнездо.

В зависимости от типа открывания завести и накинуть тягу верхних петель на раме отверстием на стопорную втулку петли на створке. Застопорить крепление.

Создать необходимое преднапряжение пружины разгрузителя. Следить по индикаторным окнам на створочной части разгрузителя петель за правильным сжатием пружины.

Проверить открывание – закрывание-откидывание створки. При необходимости провести подгонку рамочных и прижимных элементов по взаиморасположению. Установленная фурнитура позволяет провести регулировку створки по высоте, фальцлюфту и прижиму.

Регулировку разгрузителя петель и органов регулировки фурнитуры должен производить обученный специалист. Приемку окна производит старший подрядчик. Особенно по индикаторным окнам на створочной части разгрузителя петель.

Разработал	Согласовано
Руководитель проекта	Технический специалист
ООО «Симплекс – строй»	DOW CORNING
(С.В.Чернышев)	(Корнилов А.)
	Руководитель технического отдела «АЛЮТЕХ»
	(С.В. Батанов)