

4. Уход и обслуживание

4.3.6. Точки смазывания поворотного-откидного окна (фурнитура Stabline)

