

Lnр>6500 мм. Соединение профилей

Профиль	Расположение соединительного стыка	Примечание
АУРС.SL160.0801 АУРС.SL160.0812		 Крепёжные отверстия расположить с учётом наличия соединителей рамы
АУРС.SL160.0804 АУРС.SL160.0805 АУРС.SL160.0810 АУРС.SL160.0811	 	 Крепёжные отверстия расположить с учётом наличия соединителей рамы Соединительный стык профиля порога АУРС.SL160.0810 и АУРС.SL160.0811 расположить по центру конструкции
АУРС.SL160.0920 АУРС.SL160.0923	 	 Установить первый сегмент герметизацию его открытого порца Аналогично установить последующие сегменты Швы очистить от остатков герметика
АУРС.SL160.0921 АУРС.SL160.0922		 Установить первый сегмент герметизацию его открытого порца Аналогично установить последующие сегменты Швы очистить от остатков герметика
АУРС.SL160.1950		 Установить первый сегмент герметизацию его открытого порца Аналогично установить последующие сегменты Швы очистить от остатков герметика