

Коды конфигурации — это простой способ обозначить необходимое расположение дверей.

- 1. Первые цифры указывают общее количество панелей, то есть 2xx, 3xx, 4xx, ..., 13xx, 14xx.
- 2. Предпоследняя цифра указывает количество левых панелей, то есть x0x, x1x, ..., xx6x, xx7x.
- 3. Последняя цифра указывает количество правых панелей, то есть xx0, xx1, ..., xxx6, xxx7.
- 4. Направление открывания дверей — внутреннее или внешнее.

Общее количество панелей

Примеры открывания наружу

 110 наружу	 220 наружу	 211 наружу	 330 наружу	 321 наружу	1 + 2 + 3
 440 наружу	 431 наружу	 422 наружу			4
 550 наружу	 541 наружу	 532 наружу			5
 660 наружу	 651 наружу	 642 наружу	 633 наружу		6
 770 наружу	 761 наружу	 752 наружу	 743 наружу		7
 871 наружу	 862 наружу	 853 наружу	 844 наружу		8
 972 наружу	 954 наружу	 963 наружу			9
 1073 наружу	 1064 наружу	 1055 наружу			10
 1174 наружу	 1165 наружу				11
 1275 наружу	 1266 наружу				12
 1376 наружу					13
 1477 наружу					14

* Из-за инерционных сил не рекомендуется устанавливать более 7 панелей в любом направлении.