

Коды конфигурации — это простой способ обозначить необходимое расположение дверей.

1. Первые цифры указывают общее количество панелей, то есть 2хх, 3хх, 4хх, ..., 13хх, 14хх.
2. Предпоследняя цифра указывает количество левых панелей, то есть х0х, х1х, ..., хх6х, хх7х.
3. Последняя цифра указывает количество правых панелей, то есть хх0, хх1, ..., ххх6, ххх7.
4. Направление открывания дверей — внутреннее или внешнее.

Общее количество панелей

Примеры открывания внутрь

110 внутрь 	220 внутрь 	211 внутрь 	330 внутрь 	321 внутрь 	1 + 2 + 3
440 внутрь 	431 внутрь 	422 внутрь 			4
550 внутрь 	541 внутрь 	532 внутрь 			5
660 внутрь 	651 внутрь 				6
642 внутрь 	633 внутрь 				
770 внутрь 	761 внутрь 				7
752 внутрь 	743 внутрь 				
871 внутрь 	862 внутрь 	853 внутрь 			8
		844 внутрь 			
972 внутрь 	954 внутрь 	963 внутрь 			9
1073 внутрь 	1064 внутрь 	1055 внутрь 			10
1174 внутрь 	1165 внутрь 				11
1275 внутрь 	1266 внутрь 				12
1376 внутрь 					13
1477 внутрь 					14

* Из-за инерционных сил не рекомендуется устанавливать более 7 панелей в любом направлении.