

Открывание наружу \*



- \* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель ДВА1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.