



Установка точки запирания АУРС.СЛ160.0970К. Схема обработки профиля притвора АУРС.СЛ160.0938

- 1 Установка теплоизоляционных вставок АУРС.СЛ160.0912, РЕ21х26 и крышки тарцевой АУРС.СЛ160.0802
Установка комплекта притвора АУРС.СЛ160.0940

При использовании усилителя АУРС.СЛ160.0701 вставки теплоизоляционные РЕ21х26 и АУРС.СЛ160.0912 не использовать!



- 2 Установка точки запирания АУРС.СЛ160.0970К



Комплект точки запирания АУРС.СЛ160.0970К

