

Содержание

Общие сведения	2
Руководство по монтажу	2
Квалификация рабочих	2
Транспортировка и хранение	2
Приемка товара.	2
Проверка на месте	3
Инструмент для монтажа.	3
Условные обозначения	3
Требования к проемам.	4
Оценка дверного проема	4
Уровень чистого пола.	5
Оценка проема в горизонтальной плоскости	6
Оценка проема в вертикальной плоскости	6
Размеры конструкции	6
Установка отлива	7
Сборка и установка рамы	8
Сборка рамы	8
Сборка порогов BF73.0103, BF73.0104 или рамы BF73.0111P	9
Монтаж рамы в проем.	10
Установка регулировочного профиля	12
Установка створок.	13
Общие рекомендации по установке	13
Створка № 1. Установка	13
Створка № 2. Установка	14
Створка № 3. Установка	15
Установка створки со штаплом	16
Остекление	17
Настройка и регулировка	18
Проверка работоспособности створок	18
Оценка зазоров между элементами конструкции	18
Регулировка активной (распашной) створки.	19
Регулировка зазоров по ширине с помощью регулировочного профиля.	19
Окончательная фиксация петель	20
Установка уплотнителей.	20
Другие операции	21
Установка магнитного улавливателя створок	21
Контрольный осмотр	22
Эксплуатация и техническое обслуживание	23
Открывание и закрывание дверей с распашной створкой	23
Открывание и закрывание дверей без распашной створки	23
Техническое обслуживание	23