

1. Установка программы.

 Перед установкой программы необходимо убедиться в том, что ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям. Системные требования представлены ниже:

Для локального ключа	
Рекомендуемые требования	
Операционная система	Windows 10 / Windows 11 Pro; NET Framework версии 4.7.2
Процессор	Intel Core i7 Gen 10 / AMD Ryzen 7 Gen 5000
Память	8GB RAM для 64-bit операционной системы
Жесткий диск	*SSD, свободного места на диске 150 GB
Минимальные требования	
Операционная система	Windows 8, NET Framework версии 4.7.2
Процессор	Intel Core i5 / AMD A10
Память	4GB RAM для 32-bit операционной системы / 6GB RAM для 64-bit операционной системы
Жесткий диск	*HDD свободного места на диске 80 GB
Поддерживаемое программой расширение экрана	
Максимальное	3072px x 1620px
Рекомендуемое	1920px x 1080px
Минимальное	1280px x 1024px

* - Для более высокой производительности программы рекомендуется использовать жесткий диск SSD.

Необходимые требования к серверу, при использовании клиент-серверной архитектуры:

- ✓ Windows Server 2012 R2
- ✓ Windows Server 2016
- ✓ Windows Server 2019
- ✓ Windows Server 2022
- ✓ NET Framework версии 4.7.2

Более детально системные требования описаны на официальном сайте оргадаты: <https://help.orgadata.com/en>

1.1. Скачивание файлов.

1.1.1. Чтобы загрузить и установить программу необходимо зайти в Ваш личный кабинет. Для этого необходимо пройти по ссылке <https://orgadataupdate.de/>

Введите логин и пароль для входа в ваш личный кабинет. Данную информацию должен предоставить Вам представитель регионального ССБЕ либо представитель отдела экспорта АлуминТехно, с которым Вы работаете.

1.1.2. Скачайте на компьютер драйвер ключа HASP. Для этого необходимо загрузить драйвер по ссылке: <https://supportportal.thalesgroup.com/>

1.1.3. Введите Логин и Пароль в специальные поля (как показано на рисунке) и кликните кнопку «Login».