



Показ материалов

Материал	Стандарт	Цвет	Тип заполнения	Расстояние между элементами
Алюминий:	☒	Янтарный	☐ Заполнено	0 мм 0 °
Сталь:	☒	Синий	☐ Заполнено	0 мм 0 °
Тепловой перерыв:	☒	Бирюзов	☐ Заполнено	0 мм 0 °
Тепловой перерыв:	☒	Бирюзов	☐ Заполнено	0 мм 0 °
Уплотнитель:	☒	Красный	☐ Скрещ. наискось	1,5 мм 0 °
Пена:	☒	Красный	☐ Скрещ. наискось	2,5 мм 0 °
Пластик:	☒	Бирюзов	☐ Заполнено	0 мм 0 °
Recyclant:	☒	Бирюзов	☐ скос слева, цельная	2 мм 0 °
Plastic (GRP):	☒	Красный	☐ Заполнено	0 мм 0 °
Дерево:	☒	Янтарный	☐ скос справа, цельная	5 мм 0 °
Уплотнение:	☒	Бирюзов	☐ скос справа, цельная	3 мм 0 °
Засыпка выемки	☒	Зеленый	☐ Скрещ. наискось	2 мм 0 °
Бетон:	☒	Желтый	☐ Скрещ. наискось	4 мм 0 °
Mauerwerk:	☒	Желтый	☐ скос справа, цельная	4 мм 0 °
Штукатурка:	☒	Красный	☐ Штукатурка	1,5 мм 0 °

OK Отмена



- Позволяет ввести переменные для трудозатрат.



- Открывает окно с дополнительными настройками программы

AluPRO 12.




Для корректного расчета необходимо убрать галочку с «Данные CE».

3.1.8. Обслуживание и Обновление.


В данной вкладке располагаются общие команды, которые используются для обслуживания/помощи программы AluPRO 12:



- Открывает FAQ программы.



- Открывает сайт с новостными обновлениями.



- Открывает окно с сервисным меню.

С данного меню можно создать баг-репорт через JIRA, запустить TeamViewer, а также получить информацию о продукте.

Сервисное меню

Create JIRA issue

Запуск TeamViewer

Информация

☐ Поддержка режима

Закрыть