



В разделе профильная система определяется система профилей, подсистема и наборы правил. После завершения и подтверждения настроек, Вы попадаете в окно «Ввод элементов».

В пункте сетка Вы задаете базовую структуру позиции.

 Максимальное количество полей по высоте и ширине может быть 99. После создания базовой структуры Вы направляетесь в окно «Ввод формата сетки».

 При построении большой сетки, программа будет притормаживать. При построении больших объектов рекомендуется разделять визуально объект и строить его по частям, учитывая за двоение профилей и тд.

Здесь Вы можете задать общую или частичную ширину поля, а затем общую или частичную высоту поля. Красным цветом выделяются значения, которые на данный момент корректируются.