



Поворот

Выберите вид поворота фасада:

☒ Внешний угол
☐ Внутренний угол


☒ Сгиб с двух сторон
☐ Поворот налево
☐ Поворот направо

Угол поворота: °

Note
The centre line of the folding refers to the exterior edge of the glazing plane!

Ок Отмена

Доступные углы: 0-90 °



Изгибы по стеклу - Позволяет задать изгиб по стеклу. При нажатии на данную кнопку, Вам необходимо выбрать стойку на которой будет осуществляться изгиб. После выбора появится окно с параметрами углового соединения.

Поворот/изгиб по стеклу

Пожалуйста выберите характеристики углового соединения:

☒ Внешний угол
☐ Внутренний угол

Тип бесстыкового угла:

Угол поворота: °

Зазор между стеклами: мм

Notice
The centre line of the solid glass corner refers to the exterior edge of the glazing plane!

Ок Отмена



Стыковка - Позволяет задать стыковку профилей. При нажатии на данную кнопку, Вам необходимо будет выбрать профили, где будет проводится стыковка. После выбора необходимо задать вариант стыковки.


Выберите вариант стыковки

Имя	Описание
C48.0614	Стыковка (соед. рам)
W72.0121	Профиль W72.0121
W72.0122	Профиль W72.0122 HI=
W72.0122N	Профиль W72.0122N HI
W72.0123	Профиль W72.0123 HI=
W72.0123N	Профиль W72.0123N HI
W72.0505.1	Угол внешнего HI=

Ок Cancel



Доборные профили - Позволяет установить доборные профили. При активации данной команды, Вам необходимо выбрать место установки и профиль, где необходимо установить доборный профиль.



Задать Ур.ч.п. - Позволяет задать/изменить уровень чистого пола. При активации данной программы, появляется окно с параметрами установки уровня чистого пола.