



- Позволяет задать отображения U-значение профиля. При нажатии на данную команду открывается окно со значением Ug/Up значениями.

Нет введенных Ug/Up значений

Пожалуйста, определите значения Ug/Up используемого стекла или панели, поскольку они не были введены в базу данных.

Заполнение	Ug/Up	Psi
области остекления не обознач	0,0 W/(m²K)	0,000 W/(m K)

Править

OK Отмена



Для переключения другого вида отображения конструкции необходимо в нижнем левом углу нажать на «Вид изнутри», чтобы переключить на «Вид снаружи».

6.1.3. Этап заполнения стеклом

После завершения построения элемента перейдите к следующему этапу «Стекло», для перехода можно использовать навигацию, которая расположена слева или при нажатии на кнопку «Enter». После перехода автоматически появится окно с параметрами остекления.

Остекление

Ввод стекла

Заполнение:	Без стекла, со штапиком/уплотн.
Толщина снаружи:	
Толщина в центре:	
Толщина внутри:	
Толщина заполне...	24
прижим	C48.0637 36 mm
Цвет штапиков:	Как позиция

Информация

Размеры:	1414,0 mm x 1414,0 mm
Content:	2,00 m²
Glass weight:	40,0 kg
U-Value:	Значение U не рассчитано
Acoustic Performan...	Schallwert nicht ermittelt



Всегда необходимо заполнять толщину заполнения стекла, т.к. при заполненной толщине стекла, программа рассчитает массу створки, относительно которой будет произведен расчет фурнитуры.



Чтобы выбрать несколько полей для установки заполнения, удерживайте нажатую левую кнопку мыши и выберите область либо используя клавиатуру Ctrl.