

Дополнительные установки

Создать основные настройки для различных секций программы. (*)-Настройки, определенные пользователем.

Стандартный	Описание	Display	2 Glass Supports per Side (Window/Door)
Отчеты	Construction Site:		
Текстовый редактор	Пр. участок:		☐
Проблемы при печати	Пр. участо 2:	☐	☐
Варианты печати	Пр. участок 3:	☐	☐
Комментарии к объекту	Пр. участок 4:	☐	☐
Интерфейсы	Пр. участок 5:	☐	☐
Онлайн-конфигураторы			
Расчет			
Трудозатраты			
Места сборки			
Монтажные отверстия			

Ок Отмена

После заполнения всей необходимой информации можно перейти к указанию мест сборки Вашей конструкции. На экране объект после настройки у Вас, в ленточном меню, появиться команда «Места сборки».

Общее Начать Вид **Объект** Отчеты ЧПУ / MES

Распределённые расходы Удалить историю позиции

Места сборки

Данные объекта Расчётные данные объекта

Общее

При активации данной команды у вас загружается окно с параметрами места сборки. В данном окне Вам необходимо указать места сборки определенных элементов или группы элементов.

Места сборки

Стандарт:

Все детали с неназнач. местом сборки: **Участок 1**

Дверная ф-ра:

Офисные ручки (с крепежом): Место монтажа

Ручки (включ. 4-гр. стержень и возм. нак... Участок 1

Цилиндр: не определено

Накладки на ручки с замком: не определено

Электропривод: не определено

Доводчик: не определено

Артикулы:

Номер	Описание артикула	Место сборки
AluminTechno ne...	Подкладка рихтовоч...	не определено
AluminTechno ne...	Подкладка рихтовоч...	не определено
AluminTechno ne...	Ручка	не определено
AluminTechno ne...	Петля двухсекцион...	не определено
AluminTechno ne...	Комплект крепления 2с	не определено
AluminTechno ne...	Вымп. самонарезающий	не определено

Ок Отмена