

Данные СЕ

Это окно открывается автоматически, когда вы создаёте новый объект.

В существующем объекте в файловом меню раздела *Объект* выберете *Объект* → *Предварительные настройки объекта* → *Данные СЕ*.

Здесь вы можете ввести данные СЕ. С левой стороны есть возможность переключиться между вкладками *Окна*, *Двери* и *Фасады*.

Настройки данных CE для объекта

The basis for the calculations are the values listed in the product passes based on the testing of specimens that come the closest to the manufacturer's product. The calculations thus yield values that should only be seen as a suggestion for the manufacturer. The manufacturer bears sole and exclusive responsibility for checking the result - particularly with respect to the concrete individual case or product - and ensuring applicability/transferability. The manufacturer bears sole responsibility for the values declared in the declaration of performance; Orgadata cannot assume any responsibility for product-specific declarations provided.

 ☒

Окна	Показатель	Эффективность
Двери	4.2 Сопротивление ветровым нагрузкам	ввод A 5 (2000 Pa) B 5 (2000 Pa) C npd
Фасады	4.5 Водонепроницаемость (A):	автоматически
External monitoring	4.5 Водонепроницаемость (B):	автоматически
	4.7 Ударпрочность:	ввод 4 (700mm)
	4.8 Несущая способность устройств безопасности:	автоматически
	4.11 Шумоизоляция:	автоматически
	4.12 Теплопроводность Uw:	автоматически
	4.13 Коэф. пропускания энергии EN 410:	автоматически
	4.13 Коэф. светопропускания, EN 410:	автоматически
	4.14 Воздухопроницаемость:	ввод 1 (150 Pa)
	4.16 Operating forces:	автоматически
	4.17 Механическая прочность:	автоматически
	4.21 Выносливость при эксплуатации:	автоматически

При завершении построения конструкции, в момент определения данных СЕ, предварительно введённые значения, будут отображаться в *Предпочтения объекта*.

Данные CE для позиции 025

The basis for the calculations are the values listed in the product passes based on the testing of specimens that come the closest to the manufacturer's product. The calculations thus yield values that should only be seen as a suggestion for the manufacturer. The manufacturer bears sole and exclusive responsibility for checking the result - particularly with respect to the concrete individual case or product - and ensuring applicability/transferability. The manufacturer bears sole responsibility for the values declared in the declaration of performance; Orgadata cannot assume any responsibility for product-specific declarations provided.

☒ 

Важные характеристики

Характеристика	Отв. организация/Протокол	Эффективность	Range	Project Preference
4.2 Сопротивление ветровым нагрузкам:	автоматически	A npd B npd C npd		B5 /C5
4.5 Водонепроницаемость (A):	автоматически	npd		автоматически
4.5 Водонепроницаемость (B):	автоматически	npd		автоматически
4.6 Dangerous substances:	автоматически	npd		
4.7 Impact resistance:	автоматически	npd		4
4.8 Несущая способность устройств безопасности:	автоматически	npd		автоматически
4.10 Ability to release:	автоматически	npd		
4.11 Airborne sound insulation:	автоматически Calculated by manufacturer	npd		автоматически
4.12 Теплопроводность Uw:	автоматически	npd	W/(m²K)	автоматически
4.13 Коэф. пропускания солнечной энергии EN 410 (n _g):	автоматически	npd		автоматически
4.13 Светопропускание EN 410 t _v :	автоматически	npd		автоматически
4.14 Воздухопроницаемость:	Free Declaration	1		1

Declaration of Performance ID: -025

Back Далее Cancel

Узнать подробнее о данных СЕ вы можете в разделе [Регулирование строительной продукции](#).