

Удалить поля

Где Вы хотите убрать поле?

Слева

Сверху

Справа

Снизу

Отмена

После определения направления, которое нужно удалить, определите количество полей, которые вы хотите удалить.

Удалить поля

Введите количество полей, которые Вы хотите удалить:

ОК

Отмена

Ширина и Высота

Вы можете изменить ширину и высоту позиции после того, как определились с размерами.

Нажмите на кнопки *Ширина / Высота* или щёлкните непосредственно в определённом размере.

Объект 1 [030] - AluPro 11.2.11.96 Сетка

ФАЙЛ ИЗМЕНИТЬ ОБЪЕКТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ВИД НАСТРОЙКИ

Назад Далее Поменять вид Отменить Отмена Примечания к позиции Функции Сохранить ввод Отменить ввод элементов Завершить позицию

Добавить поля

Удалить поля

Ширина

Высота

Размеры здания

Наклоны

Арки

Шаблоны элементов

Редактирование в CAD

Изменить/удалить профили

Добавить стойки/верт. импосты

Добавить ригели/гор. импосты

Верт.импост/стойка в проеме

Гор.импост/ригель в проеме

Изгибы по стеклу

Стыковка

Доборные профили

Жалюзи

Задать Ур.ч.п.

Перекрытия

Статика

1

2

3

A

1200

A

2200

1400

2300

900

Размеры по ширине

Общая ширина

2200

мм

☐ Автоматически

1 - част. ширина:

мм

2:

1200

мм

3:

мм

☒ Автоматически

☐ Автоматически

☒ Автоматически

Вы можете ввести формулу: G = Общее измерение; Пример: 1-ое частичное измерение = G/4-(60/3)

Макс. общая ширина: 99999 mm

Apply

Reset

Сетка Элемент Дополнительные части Стекло Фурнитура Обработка ЧПУ Дополнительные данные Объект

ВИД СНАРУЖИ ALUMIN TECHNO W72 СТАНДАРТ

Размеры здания

В разделе *Размеры здания* вы можете определить зазор между проёмом и конструкцией.

Размеры здания

Определите зазор до наружного края рамы:

Сверху:

25,0

мм

Слева:

25,0

мм

Справа:

25,0

мм

Снизу:

25

мм

ОК

Отмена