

Определить отметку Ур.ч.п. ✕

Ссылка:

☒ Нижний край нижнего ригеля

☐ Осовой размер нижнего ригеля

☐ Нижний край последнего размера

Смещение:

0,0

мм

(+ верх, - вниз)

Смещение используется для вставки дверей.

☐ Показать высотную отметку для уровня ч.п.

Ссылка

☐ Верхний край ригеля

☒ Ось ригеля

☐ Нижний край ригеля

Высота Ур.ч.п.:

0,0

мм

ОК

Отмена

Перекрытия

При построении конструкций вы можете разместить плиты перекрытия. После того, как перекрытия определены, вы можете использовать их при установке промежуточных креплений или опор. Нажмите на кнопку [Перекрытие](#), введите описание и толщину плиты.

Новое перекрытие ✕

☒ Одно

Описание:

Перекрытие 1

▼

Верхний край перекрытия от нуля:

2500,0

мм

Толщина перекрытия:

300,0

мм

☐ Несколько

Количество перекрытий

2

Описание:

▼

Расстояние

0,0

мм

Уровень первого перекрытия с нуля:

0,0

мм

Толщина:

0,0

мм

ОК

Отмена

Изменить перекрытия ✕

Разместите перекрытия на фасаде. Вы можете размещать деления стоек или кронштейны относительно них.

Перекрытия:

Описание	Позиция с 0-го уровня	Высота
Перекрытие 1	2500mm	300mm
Перекрытие 2	5000mm	300mm

Добавить

Удалить

Правка

ОК

Отмена

Элемент

Перейдя на экран [Элемент](#), автоматически открывается окно [Варианты заполнения полей](#). В этом окне вы определяете типы вставок для окон и дверей, которые будут присутствовать в конструкции. Вы так же можете вызвать это окно нажав в левой части окна [Элемент](#) кнопку [Заполнение полей / вставки](#).