

Расчет значения Uw

Расчет коэффициента теплопроизводства позиции привел к следующим результатам:

Тип		U-Значение	Значение U,bw	Отн...
Профили	Значени	1,45 W/(m²K)	0,868 м²	13,4%
Стекло	Значени	1,00 W/(m²K)	5,132 м²	54,6%
Периметр	Psi	0,120 W/(m K)	25,200 м	32%
Всего	Uw	1,57 W/(m²K)	6,000 м²	

Достижимые величины для других вариантов уплотнителей:

FRK 36	Uw	1,57 W/(m²K)	6,000 м²
FRK 39	Uw	1,57 W/(m²K)	6,000 м²

Используемые Ug/Up величины:

Заполнение	Ug/Up-Value	'psi'	Площадь	Длина
Solid Glass Corner		0,190 W/(m K)		3,000 м
10-16-10	1,00 W/(m²K)	0,110 W/(m K)	5,132 м²	22,200 м

Детали

Excel

Закреть

Фасад со смещением уровня чистого пола

Если есть необходимость встроить дверь в фасад, но со смещением порога относительно нижнего ригеля, можно воспользоваться функцией *Задать уровень чистого пола*. По умолчанию программа устанавливает уровень чистого пола внизу ригеля.

▼ Объект 1 [03b] - AluPro 11.2.11.9b Сетка

ФАЙЛ ИЗМЕНИТЬ ОБЪЕКТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ВИД НАСТРОЙКИ

◀ Назад ▶ Дальше ↺ Поменять вид 🗨 Отменить ↻ Отмена 📄 Примечания к позиции ⚙ Функции 📁 Сохранить ввод ❌ Отменить ввод элементов 🏠 Завершить позицию

Добавить поля
Удалить поля
Ширина
Высота
Наклоны
Архи

Редактирование в CAD

Изменить/удалить профили
Добавить стойки/верт. импосты
Добавить ригели/гор. импосты
Верт.импост/стойка в проеме
Гор.импост/ригель в проеме
Повороты/изгибы
Изгибы по стеклу
Стыковка

Задать Ур.ч.п.
Перекрытия

Статика

The diagram shows a three-pane window facade. The total width is 3000, divided into three panes of 900, 1200, and 900. The total height is 2500, divided into two sections of 700 and 1800. On the right, there are three level markers: 2500 at the top, 1800 at the top of the lower section, and 0 at the bottom. The bottom level marker is highlighted with an orange box and labeled 'Ур.ч.п.(0)'. A mouse cursor is pointing at the 0 level marker.

Сеточный ввод

Пожалуйста, выберите действие на боковой панели, или во всплывающем меню, щелкнув правой кнопкой мыши на профиле!

Сетка

Элемент

Дополнительные части

Стекло

Обработка ЧПУ

Дополнительные данные

Объект

Чтобы сместить уровень чистого пола выберете в правой части окна *Сетка* функцию *Задать ур. ч. п.* и задайте значение со знаком – в поле *Смещение*.