

Определить новое разделение всех стоек

Определите позицию деления стойки. Вы можете располагать их относительно уровня чистого пола, ригеля или перекрытия. Имейте в виду, что соединители и обработки используются только с системным зазором.

Ссылка для деления:

Ур.ч.п. (0mm)

Нижний край

Ось

Верхний край

☒ Установить деление внешних профилей автоматически относительно к стоек

для стоек:



Размер: мм (Пусто = Не разделенный)Зазор:

Свободно:

Своб.с сист.артикулами

Системный зазор (15mm) с аксессуарами

0

 мм

Для изоляторов:



Размер: мм (Пусто = Не разделенный)Зазор:

Свободно:

Своб.с сист.артикулами

Системный зазор

0

 мм

для прижимных планок:



Размер: мм (Пусто = Не разделенный)Зазор:

Свободно:

Своб.с сист.артикулами

Системный зазор (10mm) с аксессуарами

0

 мм

для профиля крыши:



Размер: мм (Пусто = Не разделенный)Зазор:

Свободно:

Своб.с сист.артикулами

Системный зазор (10mm) с аксессуарами

0

 мм

OK

Отмена

Выбрав функцию *Ссылка для деления*, появится выпадающее меню с дополнительными опциями определения расположение необходимого деления стойки.

Определить новое разделение всех стоек

Определите позицию деления стойки. Вы можете располагать их относительно уровня чистого пола, ригеля или перекрытия. Имейте в виду, что соединители и обработки используются только с системным зазором.

Ссылка для деления:

Ур.ч.п. (0mm)

Нижний край

Ось

Верхний край

☒ Установить деление вн

Ссылка	Пор. №	Высота	Обозначение
Ур.ч.п.		0mm	
Ось ригеля	1	25mm	
Ось ригеля	2	1000mm	
Ось ригеля	3	2000mm	
Ось ригеля	4	2975mm	

для стоек:



Размер: мм (Пусто = Не разделенный)Зазор:

Свободно:

Своб.с сист.артикулами

Системный зазор (15mm) с аксессуарами

0

 мм

Для изоляторов:



Размер: мм (Пусто = Не разделенный)Зазор:

Свободно:


Своб.с сист.артикулами

Системный зазор

0

 мм

для прижимных планок:



Размер: мм (Пусто = Не разделенный)Зазор:

Свободно:

Своб.с сист.артикулами

Системный зазор (10mm) с аксессуарами

0

 мм

для профиля крыши:



Размер: мм (Пусто = Не разделенный)Зазор:

Свободно:

Своб.с сист.артикулами

Системный зазор (10mm) с аксессуарами

0

 мм

OK

Отмена

Если высота вашей конструкции превышает длину стойки, программа автоматически спрашивает, необходимо ли разделить профиль. Если вы нажмёте на кнопку *Нет*, стойка не будет оптимизирована, а её длина будет отображаться в отчётах как специальная длина профиля.