

6. Деление стоек. Здесь надо обязательно выбрать один из комплектов для стоек (**фиксированные/подвижные опоры в комплекты не входят**):
Деление для всех стоек – это один стык по вертикали для всех стоек:

Определить новое разделение всех стоек

Определите позицию деления стойки. Вы можете располагать их относительно уровня чистого пола, ригеля или перекрытия. Имейте в виду, что соединители и обработки используются только с системным зазором

Ссылка для деления: Ур.ч.п. (0мм) Нижний край Ось Верхний край

Установить деление внешних профилей автоматически относительно к стоек

Комплект материалов: F50.0302-001

Имя
< без >
F50.0302-001
F50.0302-002
F50.0302-003
F50.0302-004

для стоек: Biegesteif

Для изоляторов:

Размер: мм (Пусто = Не

для прижимных планок:

Размер: мм (Пусто = Не

Информация:
!!!310 мм - Только с F50.290X-XX!!!

Следующие части включены:
3,9X16-A2ISO14586 Винт самонарезающий
3,9X19-A2ISO14585 Винт самонарезающий
5,5X16-A2ISO14585 Винт самонарезающий
F50.0306 Профиль усиливающий

Свободно: 0 мм
 Своб.с сист.артикулами
 Системный зазор (10mm) с аксессуарами

Свободно: 0 мм
 Своб.с сист.артикулами
 Системный зазор

Свободно: 0 мм
 Своб.с сист.артикулами
 Системный зазор (0mm) с аксессуарами

OK Отмена

Деления стоек

Пожалуйста выберите деления стоек:

Добавить разделение для всех стоек

Править деления стоек индивидуально

Удалить все деления стоек

Добавить многократные разделения для всех стоек

Отмена