

11. Далее переходим во вкладку _Стекло и устанавливаем заполнение. В F50 SG/HL/VL стеклопакет можно установить только через **_Объектное остекление**, структура стеклопакета должна строго соответствовать таблицам остеклений в каталоге.

Если, стеклопакет внесен неверно, программа выдаёт такую таблицу, в которой указаны доступные стеклопакеты для выбранной толщины заполнения:

The diagram illustrates a window frame assembly with dimensions: 1000 mm width for each pane, 2000 mm total width, 2050 mm total height, and 25 mm frame thickness. The assembly includes two panes (F50.0104 and F50.0207) and a central gap. A software dialog box titled 'Ввод стекла' (Enter glass) displays a table of possible glass combinations for a 50 mm total thickness. The table has columns for Thickness outside, Gap1, Thickness middle, Gap2, Thickness inside, and Total thickness. The selected combination is 8 mm outside, 20 mm Gap1, 4 mm middle, 12 mm Gap2, 6 mm inside, and 50 mm total. Arrows point from the table to the corresponding layers in the window assembly diagram.

Thickness outside	Gap1	Thickness middle	Gap2	Thickness inside	Total thickness
8 mm	20 - 20 mm	4 mm	12 - 12 mm	6 mm	50 mm
8 mm	16 - 16 mm	6 mm	12 - 12 mm	8 mm	50 mm

ВНИМАНИЕ!!! Опоры под заполнения программа устанавливает автоматически в соответствии с массой заполнения и типом соединения ригеля со стойкой (см. таблицу в каталоге на стр. 01.03.42).