

Схема установки стальных фиксаторов под заполнение



В конструкциях перегородки, вне зависимости от класса огнестойкости подкладку АУРС.FR76.0901 не использовать.

АУРС.FR76.0103
АУРС.FR76.0104
АУРС.FR76.0201
АУРС.FR76.0202
АУРС.FR76.0301
АУРС.FR76.0302

3,9x16 DIN7981

АУРС.FR76.1003

АУРС.FR76.0301
АУРС.FR76.0302

АУРС.FR76.0901

АУРС.FR76.0902

Схему установки АУРС.FR76.0901
и АУРС.FR76.0902 см. 06.20.

АУРС.FR76.0901

АУРС.FR76.0902

С- не более 300мм для класса EIW60.
С- не более 500мм для класса EIW30 и EIW45.

АУРС.FR76.0105