

Схема установки профилей термомастов из ПВХ и опорных подкладок под стеклопакет АУРС.50.0941-01, АУРС.50.0941-02, АУРС.50.0952, АУРС.50.0952-01, АУРС.50.0952-02, АУРС.50.0952-03, АУРС.50.0952-04 при использовании прижимов АУРС.50.1982, АУРС.50.1983, АУРС.50.1984, АУРС.50.1985, АУРС.50.2086, АУРС.50.2087

