

Схема установки профилей термомостов из ПВХ и опорных подкладок под стеклопакет АУРС.F50.1465K, АУРС.F50.1465K-01, АУРС.F50.1465K-02, АУРС.F50.1465K-03, АУРС.F50.1465K-04, АУРС.F50.1465K-05, АУРС.F50.1465K-06, АУРС.F50.1465K-07, АУРС.F50.1465K-08, при использовании прижимов АУРС.F50.1982, АУРС.F50.1983, АУРС.F50.1984, АУРС.F50.1985, АУРС.F50.2086, АУРС.F50.2087

