

Схема установки опорных подкладок под стеклопакет АУРС.F60.9962-01,-02,-03,-04,-05,-06,-07 на профили ригелей артикулы АУРС.F50.0251, АУРС.F50.0253, АУРС.F50.0254 с помощью закладной крепления ригеля (артикул профиля АУРС.F50.0421)

