

Схема установки профилей термомостов из ПВХ и опорных подкладок под стеклопакет АУРС.F60.9962-01,-02,-03,-04,-05,-06,-07 при использовании прижимов АУРС.F50.1982, АУРС.F50.1983, АУРС.F50.1984, АУРС.F50.1985, АУРС.F50.2086, АУРС.F50.2087

