

Схема установки термомостов из ПВХ и опорных подкладок под стеклопакет АУРС.F50.0941-01, АУРС.F50.0941-02, АУРС.F50.0952, АУРС.F50.0952-01, АУРС.F50.0952-02, АУРС.F50.0952-03, АУРС.F50.0952-04, при использовании прижимных элементов АУРС.F50.5089К, АУРС.F50.5090К, АУРС.F50.5091К, АУРС.F50.5094К, АУРС.F50.5098К, АУРС.F50.5068К, АУРС.F50.5077К, АУРС.F50.5099К, АУРС.F60.5013К, АУРС.F60.5014К, АУРС.F60.5015К, АУРС.F60.5022К, АУРС.F60.5023К, АУРС.F60.5024К,

