

Схема установки профилей термомостов из ПВХ и опорных подкладок под стеклопакет АУРС.F50.1465К, АУРС.F50.1465К-01, АУРС.F50.1465К-02, АУРС.F50.1465К-03, АУРС.F50.1465К-04, АУРС.F50.1465К-05, АУРС.F50.1465К-06, АУРС.F50.1465К-07, АУРС.F50.1465К-08 при использовании прижимов АУРС.F50.5089К, АУРС.F50.5090К, АУРС.F50.5091К, АУРС.F50.5094К, АУРС.F50.5098К, АУРС.F50.5068К, АУРС.F50.5077К, АУРС.F50.5099К, АУРС.F60.5013К, АУРС.F60.5014К, АУРС.F60.5015К, АУРС.F60.5022К, АУРС.F60.5023К, АУРС.F60.5024К

