

Схема установки уплотнителей из вспененного полиэтилена при использовании опорных подкладок под стеклопакет АУРС.F50.5001, АУРС.F50.5002, АУРС.F50.5003, АУРС.F50.5004, АУРС.F50.5005, АУРС.F50.5006, АУРС.F50.5107, АУРС.F50.5108 не зависимо от типа прижимных элементов стеклопакета

