

Установка термомостов ПВХ совместно с прижимными элементами АУРС.F50.5089K, АУРС.F50.5090K, АУРС.F50.5091K, АУРС.F50.5094K, АУРС.F50.5098K и опорными подкладками под стеклопакет

