

Схемы сборки и крепления к ригелю усиливающего профиля при установке стальной опорной подкладки АУРС.F50.3973 ... АУРС.F50.3973-02

EI 15, EI 30.

Сверление отверстий в профиле осуществлять через гипсокартонные листы. Самонарезающие винты для крепления разных полос устанавливать со смещением 5 мм.

