

Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой прозрачной части конструкции фасада при использовании крестовых опорных подкладок под стеклопакет

