

Установка вставок АУРС.F50.2001 в стеклопакет

Перед установкой вставок АУРС.F50.2001 в стеклопакет на кондукторе АУРС.F50.5133 закрепить направляющие пластины из набора в зависимости от требуемого размера E

