

Схема установки термомостов из ПВХ и опорных подкладок под стеклопакет АУРС.F50.5001, АУРС.F50.5002, АУРС.F50.5003, АУРС.F50.5004, АУРС.F50.5005, АУРС.F50.5006 при использовании прижимных элементов АУРС.F50.1982, АУРС.F50.1983, АУРС.F50.1984, АУРС.F50.1985

