

Схема установки термомостов из ПВХ и опорных подкладок под стеклопакет АУРС.F50.0941-01, АУРС.F50.0941-02, АУРС.F50.0952, АУРС.F50.0952-01, АУРС.F50.0952-02, АУРС.F50.0952-03 при использовании прижимных элементов АУРС.F50.5089К, АУРС.F50.5090К, АУРС.F50.5068К – АУРС.F50.5085К

