

Схема установки термомостов из ПВХ и опорных подкладок под стеклопакет АУРС.F50.5031К, АУРС.F50.5032К, АУРС.F50.5033К, АУРС.F50.5034К, АУРС.F50.5035К, АУРС.F50.5036К, АУРС.F50.5037К, АУРС.F50.5038К, АУРС.F50.5039К, АУРС.F50.5040К, АУРС.F50.5041К, АУРС.F50.5042К, АУРС.F50.5043К, АУРС.F50.5044К, АУРС.F50.5045К, АУРС.F50.5046К, АУРС.F50.5047К, АУРС.F50.5048К при использовании прижимных элементов АУРС.F50.5089К, АУРС.F50.5090К, АУРС.F50.5068К – АУРС.F50.5085К

