

Схема установки уплотнителей из вспененного полиэтилена при использовании опорных подкладок под стеклопакет АУРС.F50.0941-01, АУРС.F50.0941-02, АУРС.F50.0952, АУРС.F50.0952-01, АУРС.F50.0952-02, АУРС.F50.0952-03 не зависимо от типа прижимных элементов стеклопакета

