

Установка термомастов ПВХ совместно с прижимными элементами АУРС.F50.5089K, АУРС.F50.5090K, АУРС.F50.5068K – АУРС.F50.5085K и опорными подкладками под стеклопакет АУРС.F50.0941, АУРС.F50.0941-01, АУРС.F50.0941-02, АУРС.F50.0952, АУРС.F50.0952-01, АУРС.F50.0952-02, АУРС.F50.0952-03.

