

Последовательность сборки узла крепления двух стоек по высоте при однопролетной разрезной схеме крепления вытража. Монтаж опор осуществляется на плите перекрытия по предварительной разметке со сверлением стойки "по месту". Подвесная схема. Стык стоек находится выше плиты перекрытия

