

Последовательность сборки промежуточного узла (ветровой опоры) при двухпролетной неразрезной схеме крепления витража. Монтаж ветровых опор осуществляется на плите перекрытия со сверлением стойки "по месту" после окончательной выверки и установке несущих опор

