

Соединение профилей "холодной" области фасада с "теплой" внахлест (в "холодной" области фасада профили стоек и профили ригелей соединяются внахлест)

