

H [мм]	580 < L < 950		951 < L < 1400	
	580 < L < 950	700 701	950 951	1400
2200				
1801	<p>С D X10 E &lt;180 [кз]</p> <p>F X2 G X3 I X2</p> <p>1 2 8</p> <p>7 Выбор</p> <p>3 4 9 10</p>	<p>С D X10 E &lt;180 [кз]</p> <p>F X3 G X3 I X2</p> <p>1 2 8</p> <p>7 Выбор</p> <p>3 4 9 10</p>	<p>С D X10 E &lt;180 [кз]</p> <p>F X3 G X4 I X2</p> <p>11 12 2 X2 8</p> <p>7 Выбор</p> <p>3 4 9 10</p>	<p>С D X10 E &lt;180 [кз]</p> <p>F X3 G X4 I X2</p> <p>11 12 2 X2 8</p> <p>7 Выбор</p> <p>3 4 9 10</p>
1800	<p>В D X8 E &lt;180 [кз]</p> <p>F X2 G X3 I X2</p> <p>1 2 8</p> <p>7 Выбор</p> <p>3 4 9 10</p>	<p>В D X8 E &lt;180 [кз]</p> <p>F X3 G X3 I X2</p> <p>1 2 8</p> <p>7 Выбор</p> <p>3 4 9 10</p>	<p>В D X8 E &lt;180 [кз]</p> <p>F X3 G X4 I X2</p> <p>11 12 2 X2 8</p> <p>7 Выбор</p> <p>3 4 9 10</p>	<p>В D X8 E &lt;180 [кз]</p> <p>F X3 G X4 I X2</p> <p>11 12 2 X2 8</p> <p>7 Выбор</p> <p>3 4 9 10</p>
1601	<p>В D X8 E &lt;180 [кз]</p> <p>F X2 G X2 I X2</p> <p>1 2 8</p> <p>7 Выбор</p> <p>3 4 9 10</p>	<p>В D X8 E &lt;180 [кз]</p> <p>F X3 G X2 I X2</p> <p>1 2 8</p> <p>7 Выбор</p> <p>3 4 9 10</p>	<p>В D X8 E &lt;180 [кз]</p> <p>F X3 G X3 I X2</p> <p>11 12 2 X2 8</p> <p>7 Выбор</p> <p>3 4 9 10</p>	<p>В D X8 E &lt;180 [кз]</p> <p>F X3 G X3 I X2</p> <p>11 12 2 X2 8</p> <p>7 Выбор</p> <p>3 4 9 10</p>
1401	<p>А D X8 E &lt;180 [кз]</p> <p>F X2 G X2 I X2</p> <p>1 2 8</p> <p>7 Выбор</p> <p>3 4 9 10</p>	<p>А D X8 E &lt;180 [кз]</p> <p>F X3 G X2 I X2</p> <p>1 2 8</p> <p>7 Выбор</p> <p>3 4 9 10</p>	<p>А D X8 E &lt;180 [кз]</p> <p>F X3 G X3 I X2</p> <p>11 12 2 X2 8</p> <p>7 Выбор</p> <p>3 4 9 10</p>	<p>А D X8 E &lt;180 [кз]</p> <p>F X3 G X3 I X2</p> <p>11 12 2 X2 8</p> <p>7 Выбор</p> <p>3 4 9 10</p>
1301	<p>А D X8 E &lt;180 [кз]</p> <p>F X2 G X2 I X2</p> <p>1 2 8</p> <p>7 Выбор</p> <p>3 4 9 10</p>	<p>А D X8 E &lt;180 [кз]</p> <p>F X3 G X2 I X2</p> <p>1 2 8</p> <p>7 Выбор</p> <p>3 4 9 10</p>	<p>А D X8 E &lt;180 [кз]</p> <p>F X3 G X3 I X2</p> <p>11 12 2 X2 8</p> <p>7 Выбор</p> <p>3 4 9 10</p>	<p>А D X8 E &lt;180 [кз]</p> <p>F X3 G X3 I X2</p> <p>11 12 2 X2 8</p> <p>7 Выбор</p> <p>3 4 9 10</p>

- А 4060.07.55R В 4060.08.55R С 4060.09.55R Д 4060.05.02 Е 4060.04 Ф 4060.45 Г 4060.10.50 И 4010.20

- 1 CDC-0252-0350-1-ACB M1-R-VP 11 CDC-0252-0350-1-ACB M2-R-VP 12 CDC-0252-0350-1-ACB S1-L 2 CDC-BS021-VFO  
3 VLD 51/038-BSY+ 4 VLD-BS004-IM 7 GVL 8304-K 7.1 GVL 8304-K (UL) 8 LT 84-U 9 RCM 024-11-V-RC  
10 RCR 11-2-RU



Все варианты подбора автоматики изображены в виде общих рекомендуемых схем. В связи с конструктивными особенностями каждого проекта рекомендуется проконсультироваться с техническими специалистами о правильном подбoре устройств автоматического открывания створки.