

Установка термомостов ПВХ совместно с прижимными элементами АУРС.F50.1982, АУРС.F50.1983, АУРС.F50.1984, АУРС.F50.1985 и опорными подкладками под стеклопакет АУРС.F50.0941, АУРС.F50.0941-01, АУРС.F50.0941-02, АУРС.F50.0952, АУРС.F50.0952-01, АУРС.F50.0952-02, АУРС.F50.0952-03.

