

Установка термомостов ПВХ совместно с прижимными элементами АУРС.F50.1982, АУРС.F50.1983, АУРС.F50.1984, АУРС.F50.1982 и крестовыми опорными подкладками под стеклопакет.

