

Установка термомостов ПВХ совместна с прижимными элементами АУРС.F50.5089, АУРС.F50.5090, АУРС.F50.5068 – АУРС.F50.5085 и опорными подкладками под стеклопакет АУРС.F50.0941, АУРС.F50.0941-01, АУРС.F50.0941-02, АУРС.F50.0952, АУРС.F50.0952-01, АУРС.F50.0952-02, АУРС.F50.0952-03.

