

Перед установкой створки с бжлеыым заполнением необходимо перевернуть створку заполнением вниз и выдержать в течение 1-20 часа. Таким образом проберется 100%-я бжлеыа заполнение в створку. Далее следует установить штапик АУРС W72 0601, резиновые цоли FRK171 и резиновый уплотнитель FRK97 (см. стр. 04.04.26). Тем самым механически зафиксировать заполнение в створке. Голубую остекленную створку вертикально уложить в специальные контейнер на длинную сторону с петлями. Сторки раскрешить амортизирующими прокладками. Контейнер со створками предназначен для транспортировки и хранения створок до момента установки в раму.



Таблица 1

Назначение	KÖMMERLING	DOW CORNING
Вспомогательная герметизация стеклопакета	KÖMMERLING PS-200: А компонент В компонент	DOW CORNING 3362 А компонент В компонент
Очистка поверхности профиля с порошковым покрытием	KÖRASOL V-WL	DOW CORNING R-40
Очистка поверхности стекла и торцев стеклопакета	KÖRASOL V-GL	
Праймер для алюминиевого профиля	KÖRABOND-HG78	DOW CORNING 1200 OS
Однокомпонентный герметик	KÖDIDGLAZE-SDGIC	DOW CORNING 895
Двухкомпонентный герметик	KÖDIDGLAZE-S	DOW CORNING 993, 121

Информация по бжлеыке заполнения в зависимости от применяемого профиля створки и габаритов конструкции

