

Установка заполнения в профиль рамы

В качестве рамы могут использоваться профили АУРС.С43.0101-04, АУРС.С43.0301-05

1. Схема установки подкладок под стекло и заполнение приведена на с. 05.06
2. Штапик и уплотнитель выбираются по схеме на с. 05.01.
3. Резиновые уплотнители в углах подрезаются согласно схеме на с. 05.02.

Длина уплотнителя должна быть больше длины паза под него на 2-3%.

В местах стыка уплотнитель склеить.

- 1 – профиль рамы
- 2 – штапик
- 3 – внутренний уплотнитель стекла
- 4 – наружный уплотнитель стекла
- 5 – подкладка опорная АУРС.С43.0901
- 6 – выравнивающая рихтовочная подкладка
- 7 – заполнение/остекление

