

Установка заполнения в профиль АУРС.С43.0308

1. Схема установки подкладок под стекло и заполнение приведены на с. 05.06.

2. Штапик и уплотнитель выбираются по схеме на с. 05.01.

3. Резиновые уплотнители в углах подрезаются согласно схеме на с. 05.02.

Длина уплотнителя должна быть больше длины паза под него на 2–3%.

В местах стыка уплотнитель склеить.

1 – профиль импоста АУРС.С43.0308

2 – штапик

3 – внутренний уплотнитель стекла

4 – наружный уплотнитель стекла

5 – подкладки рихтовочные

6 – закладная угловая АУРС.С43.0943

7 – заполнение/остекление

