

Верхний узел двустворчатой двери "Z" + "T" соединение. Установка накладного шпингалета

